



- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- prosta, niezawodna konstrukcja
- wbudowany akumulator
- autozerowanie, liczenie sztuk, wpisywana tara
- inne funkcje specjalne

wagi z klasą



BA30G-BA150G



BA30LG-BA150LG

**seria BA/G
i BA/LG**

przenośne
WAGI TECHNICZNE

WAGI TECHNICZNE seria BA/G i BA/LG

Opcje na zamówienie:

Wagi techniczne serii BA/G i BA/LG to grupa wag przystosowana do pracy w warunkach przenośnych.

Wagi serii BA/G mają bardzo solidną płytę nośną (szalę), pokrytą gumą rowkowaną, dzięki czemu można na nich ważyć przedmioty o znacznej masie i ostrych krawędziach, np. butle z gazami technicznymi. Do przenoszenia lub przewożenia wagi może być zastosowana walizka firmowa.

Wagi serii BA/LG są lżejsze i łatwiejsze do przenoszenia, uchwyt dostępny jest od spodu. Ich szale pokryte są warstwą gumy przeciwpoślizgowej.

Obie serie cechuje prosta, niezawodna konstrukcja oraz duża szybkość ważenia przy zachowaniu wymaganej dokładności.

Wszystkie wagi otrzymują standardowy pakiet funkcji specjalnych: autozerowanie, liczenie sztuk jednakowych detali, wpisywanie tary, selekcję progową (MIN, OK, MAX) i inne.

Złącze szeregowo wagi (RS232C) pozwala na podłączenie drukarki, etykiетки lub komputera (w celu drukowania kwitów wagowych, raportów bądź etykiet).

Programy komputerowe *Komunikacja* i *Procell*, dostępne na stronie internetowej www.axis.pl, wspomagają pracę użytkownika wagi umożliwiając zapisywanie wyników ważenia w pliku tekstowym lub w arkuszu kalkulacyjnym *Excel*.

Instalowane na zamówienie transoptorowe wyjścia progowe umożliwiają wykorzystanie wag w automatyzacji procesów produkcyjnych.

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja odbywa się na zamówienie.



Walizka do wag BA/G

	A	B
1	Masa [g]	
2	10,20	
3	9,91	
4	10,11	
5	10,50	
6	9,85	
7	10,31	

Eksport do arkusza Excel

- Opcje na zamówienie:
- walizka do wag BA/G
- transoptorowe wyjście progowe (MIN / OK / MAX)
- przystawka do zewnętrznego nośnika pamięci wyników (pendrive)
- zegar wewnętrzny
- software: *Statystyka* *gratis*, *Komunikacja* *gratis* - zapis do pliku, *ProCell* - eksport do Excela

Dane techniczne		wagi techniczne przenośne						
Typ wagi	BA15G	BA30G	BA60G	BA150G	BA15LG	BA30LG	BA60LG	BA150LG
Obciążenie (Max)	15kg	30kg	60kg	150kg	15kg	30kg	60kg	150kg
Działka odczytowa (d)	5g	10g	20g	50g	5g	10g	20g	50g
	*1-2g	*1-5g	*2-5-10g	*10-20-50g	*1-2g	*1-2-5g	*2-5-10g	*10-20-50g
Działka legalizacyjna(e)	5g	10g	20g	50g	5g	10g	20g	50g
Zakres tarowania	-15kg	-30kg	-60g	-150kg	-15kg	-30kg	-60g	-150kg
Klasa dokładności	III							
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C							
Czas ważenia	<3s							
Wymiary szalki	300x300mm				300x330mm			
Wymiary podstawy	300x400x80mm				310x490x95mm			
Masa wagi	8,4kg				8kg			
Interfejsy	w standardzie: RS232C, opcje: transoptorowe wyjście progowe							
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A + akumulator kwasowo - ołowiowy EP1.2-6 (1,2Ah, 6V)							
Czas pracy ciąglej z akumulatorem	16h							

* bez możliwości legalizacji